Ford Explorer 2012



Защита задняя
(центральная длинная) 75х42 мм
арт. **FOREXPL12-10**



Защита задняя
(центральная короткая) 75х42 мм
арт. **FOREXPL12-11**

45 мин.


Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Ford Explorer 2012
защита задняя (центральная)

Схема установки

арт. **FOREXPL12-10, 11**



Кронштейн левый (поз.6)
правый – зеркальный

Кронштейн-прижим M8x30

Комплектация товара

Защита задняя (центр.)	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x25	4
2	Гайка M8	8
3	Шайба ф8	8
4	Шайба гровер ф8	8
5	Кронштейн-прижим M8x30	2
6	Кронштейн левый	1
7	Кронштейн правый	1

Дата упаковки:

Установка кронштейнов


Рис.1



Рис.2


Рис.3

Инструкция по установке

1. Перед установкой кронштейнов необходимо вынуть заглушки из отверстий кузова а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 6-7, не затягивая крепёж (см. рис.).
3. Отрегулируйте расстояние между кронштейнами поз. 6, 7 согласно кронштейнам дуги и окончательно затяните крепёж.
4. Проверьте правильность установленных кронштейнов, приложив к ним изделие.
5. Отрежьте части заглушек, упирающиеся в кронштейны, и установите их обратно в отверстия.
6. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.

Внимание! Не устанавливайте изделие ближе 10-15 мм от выступающих частей бампера, неправильная установка в процессе эксплуатации изделия может повредить бампер.

7. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.