Infiniti QX 50 2014





Защита передняя нижняя (овальная) 75х42 мм
арт. **INFQX5014-01**

45 мин.

Добровольная сертификация

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008


www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Infiniti QX 50 2014


защита передняя нижняя (овальная) 75х42 мм

Схема установки


арт. **INFQX5014-01**



Кронштейн левый (поз.7)
правый зеркальный



Кронштейн-прижим (поз.6)



Закладной кронштейн М8х30 (поз.5)

Комплектация товара

Защита передняя нижняя	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М8х25	4
2	Гайка М8	8
3	Шайба ф8	8
4	Шайба гровер ф8	8
5	Закладной кронштейн М8х30	2
6	Кронштейн-прижим М8х25	2
7	Кронштейн левый	1
8	Кронштейн правый	1

Дата упаковки:

Установка защиты




Рис.1


Рис.2


Рис.3

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять штатный пластиковый пыльник а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны (поз. 7, 8), надев его на усилитель бампера.
3. Наживить кронштейны-прижимы (поз.6) к кронштейнам (поз.7, 8).
4. Приложить изделие к кронштейнам и отрегулировать его положение относительно центра а/м.
5. Наметить отверстия в усилителе бампера для крепления кронштейнов прижимов (поз.6). Сделать отверстия d14 мм.
6. Сделать вырезы в пыльнике а/м и установить его обратно. Также сделать вырезы в юбке бампера под кронштейны изделия.
7. Согласно схеме закрепите изделие на установленные кронштейны, отрегулируйте его положение на а/м и окончательно затяните болты.
Внимание! Не устанавливайте изделие ближе **10-15 мм** от выступающих частей бампера, неправильная установка может повредить бампер.
8. После окончательного монтажа изделия снять защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации: Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.

Infiniti QX 50 2014