Ford EcoSport 2014

Решётка радиатора верхняя (лист)

арт. **FORECOSPOR14-03**

25 мин.

Добровольная сертификация

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Ford EcoSport 2014
решетка радиатора верхняя (лист)

Схема установки

арт. **FORECOSPOR14-03**



Кроонштейн боковой левый (поз.7)
правый зеркально



Кроонштейн средний (поз.6)

Комплектация товара

Решётка радиатора верхняя (лист)	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	*Наименование*	*К-во*
1	Винт М4х20 (под шестигранник)	4
2	Винт М4х50 (под шестигранник)	6
3	Саморез 4,2х16 (под шестигранник)	10
4	Шайба ф6	12
5	Дюбель складной пружинный М4 (d12/l38)	6
6	Кронштейн средний	6
7	Кронштейн боковой левый	2
8	Кронштейн боковой правый	2

Дата упаковки:

Рис.1

Рис.2

Инструкция по установке

1. Согласно схеме приложите боковые кронштейны к штатной решетке и закрепите их с помощью саморезов (см. рис.). Для облегчения установки можно воспользоваться двухсторонним скотчем, сначала приклеив кронштейны, а затем закрепив их саморезами.

2. Вставьте в средние отверстия изделий винты поз.2 и наживите на них средние кронштейны и складные дюбеля (см. рис.).

3. Согласно схеме установите верхнюю и среднюю часть решеток, среднюю часть закрепив с помощью винтов поз.2, края с помощью винтов поз.1 в боковые кронштейны. Для того, чтобы складные дюбеля не проворачивались при затягивании винтов поз.2, вставьте в отверстия средних кронштейнов какие либо ограничители.

4. Приложите нижние части решеток к штатной решетке радиатора и наживите саморезы по периметру изделия. Под нижние части подложить по 2 шайбы диам.6 на каждый саморез для выравнивания изделия по плоскости а/м..

5. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните все элементы крепления.