Lexus RX 200t 2015 -

Пороги овальные
с накладкой
120x60 мм
арт. LEXRX200t15-03

Пороги овальные
с накладкой
75x42 мм
арт. LEXRX200t15-04

Пороги овальные
с проступью
75x42 мм
арт. LEXRX200t15-05

Пороги с
площадкой
42,4 мм
арт. LEXRX200t15-06

Пороги с
площадкой
42,4 мм
(нерж. лист)
арт. LEXRX200t15-07

Пороги с
площадкой
60,3 мм
арт. LEXRX200t15-08

Пороги с
площадкой
60,3 мм
(нерж. лист)
арт. LEXRX200t15-09

45 мин.

Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008

www.tcc-tuning.ru info@tcc-tuning.ru

Lexus RX 200t 2015 -
пороги

арт. **LEXRX200t15-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09**

Схема установки

Кронштейн передний левый (поз.13)
правый зеркально

Пластина подкладная (поз.18*)

Кронштейн задний левый (поз.15)
правый зеркально

Закладной кронштейн
M10x40 с гайкой M10 (поз.11)

Кронштейн
соединительный (поз.17)

Закладной кронштейн M8x25 (поз.12)

*** Пороги овальные 120x60 дополнительно комплектовать пластиной подкладной (поз.18)**

Комплектация товара

Комплект порогов	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M8x20	2
2	Болт M8x50	4
3	Болт M10x30	2
4	Гайка M8	12
5	Гайка M10	2
6	Шайба ⌀8	8
7	Шайба ⌀8 (увеличенная)	4
8	Шайба ⌀10	4
9	Шайба гровер ⌀8	12
10	Шайба гровер ⌀10	4
11	Закладной кронштейн M10x40 с гайкой M10	2
12	Закладной кронштейн M8x25	6
13	Кронштейн передний левый	1
14	Кронштейн передний правый	1
15	Кронштейн задний левый	1
16	Кронштейн задний правый	1
17	Кронштейн соединительный	2
18	Пластина подкладная	4

Дата упаковки:

Установка кронштейнов

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Инструкция по установке

1. Для установки изделий требуется снять штатные пыльники а/м.
2. Согласно схеме установите кронштейны поз. 13-17, предварительно установив закладные кронштейны поз.11, 12 в штатные отверстия а/м.
3. При установке овальных порогов **LEXRX200t15-03** дополнительно использовать подкладную пластину (поз.18).
4. Наживите изделия на установленные кронштейны болтами поз. 2.
5. Сделайте необходимые вырезы в пыльниках под выступающие части кронштейнов и установите их обратно.
6. Отрегулируйте положение изделий на а/м и окончательно затяните болты.
7. После окончательного монтажа изделий снимите защитную плёнку.

Рекомендации по эксплуатации

Допустимая нагрузка на один порог при эксплуатации ***не более 100 кг***. Не допускается транспортировать автомобиль за изделия.